



ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ



ΑΥΤΙΚΗ ΒΕΡΑΝΤΑ



ΚΥΡΟΣ

ΑΚΑΝΥΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ